



TORO S用户手册

目录

配件	01
示意图	02
按键操作	03
指示灯	04
佩戴方式	05
激活TORO S	06
安装APP客户端	07
构建线上家庭	8-9
云服务	10
亲情一键通	10
电子围栏	11
蓝牙防丢	11
电话监听	11
语音对讲	12
实时定位	13
足迹记录	13
其他功能	14
恢复出厂设置	15
充电说明	15
故障处理	16
产品规格	16
注意事项	17


01 | 配件



温馨提示

本产品需要配合家长智能机安装APP客户端“TOROHOME（相聚定位）”才能使用。

02 | 示意图



德国食品级PC+ABS材料



03 | 按键操作



Home键

- ① 长按可启动语音留言
- ② 短按切换为免提模式或接收语音留言。
- ③ 短按两下开启/关闭手电筒

AB键

- ① 亲情一键通：长按可一键拨打客户端设置好的亲情号码。
- ② 接听来电：任意键接听

04 | 指示灯



① 蓝色：一般表示程序执行中



② 绿色：一般表示程序执行完成




③ 红色：一般表示提醒



(详情请参考相关功能说明)

05 | 佩戴方式


1. 挂绳



2. 背夹



3. 手腕架



06 | 激活TORO S

TORO S支持GSM制式手机卡，确保开通GPRS数据流量功能，建议使用流量套餐并绑定亲情号码或加入家庭网以节省资费。

为预防孩子误关机，本机未设开关机按键，插卡即开机，拔卡即关机。

根据后盖内提示插入手机卡，注意插卡方向，金色触点面朝下。插卡后自动开机，绿灯闪烁后启动成功，您的TORO之旅正式开始。



金色触点朝下

07 | 安装APP客户端

家长使用智能手机扫描下图的二维码或包装盒侧面二维码，或登录<http://e5ex.com/app> 下载APP并安装。也可以通过APP store 搜索“TOROHOME”或“相聚定位”下载。



08 | 构建线上家庭

安装流程:



09 | 构建线上家庭



备注：由于APP客户端会持续优化改进，本手册所示界面可能和实际有所不同。

10 | 云服务

通话记录、短信、语音留言、电子围栏、足迹记录等信息被存储到云端，家庭成员可以通过PC、iPhone、Android等客户端分享与呵护孩子成长。

亲人一键通

在APP客户端设置两个快捷联系人。A 键可一键拨打第一个设置的联系人，B 键则可拨打第二个。如：A 键为爸爸的号码，B 键为妈妈的号码，同时也可设置联系人，只允许联系人打入电话，避免陌生来电骚扰。



11 | 电子围栏

根据孩子的活动范围设置指定区域为电子围栏范围，在该围栏开启情况下，当儿童手机进入或离开该区域时会触发电子围栏提醒（提醒方式、次数及频率视设置而定）。



蓝牙防丢

通过APP客户端开启蓝牙防丢功能后，孩子离开超过20米左右会提醒（提示：开启成功儿童手机会闪烁绿色，关闭成功则闪烁红色）。本功能目前只支持Android客户端。

电话监听

在此模式下拨打儿童手机会自动接听，儿童机无响铃闪光灯提示，在不影响孩子的情况下实现远程听取周边声音。

12 | 语音对讲

孩子给家长留言

孩子可长按Home键开始留言给家长，松开则结束留言。单次留言支持20秒，留言时间到20秒时会有“嘟”声提示，红灯闪一下自动结束留言。留言成功后，家长可随时通过APP客户端收听。

家长给孩子留言

家长通过APP客户端向儿童机发送语音留言功能，儿童机收到语音留言会有“叮”声提示同时蓝灯会闪烁一下，按home键后可收听留言，每次最多接收两条，收满后需按home键接听后才能接收后续留言，只支持单次收听，收听完后自动删除。



13 | 实时定位

儿童手机可以实时更新位置信息到云端服务器。

通过APP客户端或发送短信“DW”到儿童手机可以查看孩子的实时位置信息。

足迹记录

通过APP客户端查询孩子一个月内的足迹记录，可以了解到孩子经常出入的地方是否安全，让家人更安心。



备注：使用本产品定位功能，无需开通运营商提供的定位服务。

14 | 其他功能

1. 上课免打扰

设置孩子上课时间段，防止上课时间来电打扰。

2. 来电防火墙

通过APP客户端设置后，只允许信任号码打入，避免陌生来电骚扰。

3. 短信记录

通过查看儿童机动态可查阅儿童机3个月内收发短信记录。

4. 通话记录

儿童机动态里有未拨通电话记录，接听/未接听电话记录。

5. 电量提醒

低电量提醒与电量历史曲线记录，方便提醒家长给儿童手机充电，确保随时可用。

电量低于10%时，系统会发送充电提醒通知。

6. 支持全球GSM网络及LBS定位、多国语言，自动同步当地时间。

更多其他功能请查看APP客户端。

15 | 恢复出厂设置

1. 恢复初始密码

1.1 连接USB线，使手机处于充电状态。

1.2 依次连续按：A键、Home键、B键、
B键、Home键、A键。

1.3 绿灯闪一下表示操作完成。

2. 恢复出厂设置

2.1 连接USB线，使手机处于充电状态。

2.2 依次连续按：A键、A键、A键、
Home键、B键、A键、
Home键、B键、B键、B键。

2.3 绿灯闪一下表示操作完成。

充电说明

设备只有在插入手机卡后才能充电；设备首次充电时，需充足12小时；请使用厂家统一配置的充电器；充满电后在信号稳定时可待机48小时；正常使用状态下，电池充电时间为5-6小时。

充电时指示灯状态:

蓝灯慢闪：表示正在充电

蓝灯快闪：充电即将完成

绿灯一直亮：充电完成

16 | 故障处理

1. **开机红灯亮**：请检查Sim卡是否有效、放置方向是否正确。

2. **开机时三种颜色交替闪烁**：请检查是否有开通GPRS。

3. **充电指示灯不亮，或充了一段时间仍不亮**：请检查是否已经插入Sim卡，是否电池电量耗尽，当电量耗尽再次充电时要充电至少十分钟以后才会亮，请耐心等待。

4. **不能回复信息**：检查Sim卡是否欠费，是否有开通GPRS或设备放置在了无信号的地方。

5. **如果设备不慎进水**，请拔出手机卡，晾干设备后再插卡开机使用。如果不能正常开机，可尝试充电，如果充电约20分钟还是无法开机，请联系客服帮助解决。

尺寸	58x28.8x15mm
重量	25g
网络	GSM / GPRS
网络频段	850/900/1800/1900MHZ
芯片	MTK6260
充电器	INPUT:AC100-240V50/60HZ OUTPUT:5.0V 550MA
电池	锂聚合物电池480mAh
通话时长	连续通话210分钟
待机时长	48小时
定位模式	基站定位 (误差100-500米)

17 | 注意事项

1. 请使用GSM制式手机卡并开通GPRS功能（正常情况下儿童手机每月所需流量约为5M，家长可根据实际情况选择流量套餐）。
2. 请定期查询手机卡余额，确保手机正常使用。
3. 请在干燥的环境中使用设备，潮湿的环境容易使内部电路损坏。
4. 请不要放在灰尘较多的地方。
5. 使用中请不要剧烈震动设备。
6. 请用干燥的布清理，不要使用化学剂和清洁剂或拆装，如机身不慎沾染污渍，可尝试使用干净的橡皮擦拭。
7. 由于APP客户端会持续优化，本说明书所示界面可能会略有改动，具体以最新版本为准。

用途声明

TORO儿童云手机旨在用于儿童监护等正当途径，请勿用于非法活动，如有触犯法律法规与本系统及本公司无关。

微信号：TOROHOMÉ



客服电话：400-663-8233

更多查询：<http://toro.qcql.cn>